



нотек

от идеи до продукта

www.hottek.ru



RUS

Хот-дог мейкер НТ-959-201

Инструкция по эксплуатации Технические характеристики

Модель:

НТ-959-201

Мощность:

700 Вт

Напряжение:

220-240 В

Частота:

~ 50/60 Гц

Класс защиты:

I

Уважаемые покупатели!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также даются рекомендации по правильному использованию данного прибора и ухода за ним.

Храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Общие указания по технике безопасности

- Внимательно прочтите инструкцию, прежде чем пользоваться прибором.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике, соответствует напряжению в сети.
- Используйте только оригинальную оснастку.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки или почистить прибор. Перед этим прибор нужно отключить от электрической сети. При отключении электроприбора от электрической розетки, не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Всегда выключайте его, даже если Вы вынуждены прерваться только на короткое время.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты. При установке следует обратиться за консультацией к специалисту.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Держите прибор и шнур вдали от источников тепла, влаги, острых кромок и т.п.
- Регулярно проверяйте шнур и сам прибор на наличие повреждений. При обнаружении любых неполадок не пользуйтесь прибором.
- Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения прибора.

- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта прибора и замены неисправного шнура обращайтесь в сервисную мастерскую.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости. Если все же прибор упал в воду, немедленно отключите его от сети. Ни в коем случае не пытайтесь вынуть включенный прибор из воды.
- Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Прибор предназначен для бытового, а не промышленного использования.
- Перед началом использования, убедитесь, что Ваша система электропитания защищена от перепадов напряжения.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений

Специальные указания по технике безопасности

- Используйте прибор только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинить вред пользователю или его имуществу.
- Ставьте прибор только на ровную и сухую поверхность. Не помещайте прибор на горячую поверхность. В противном случае используйте термостойкий коврик для его установки. Не используйте пластмассовую решеточку, которая применяется в раковинах, для установки прибора.
- Используйте прибор в местах с хорошей вентиляцией. Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте прибор рядом с легко воспламеняющимися предметами (например: гардины, дерево и т.д.).
- Во время работы корпус прибора сильно нагревается, не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Не перемещайте прибор во время использования, и когда он находится в нагретом состоянии. Не обматывайте шнур вокруг прибора.
- Всегда вынимайте вилку из розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить насадки, почистить прибор, а также, если возникла поломка.
- Никогда не используйте острые предметы для извлечения продуктов из прибора, это может повредить антипригарное покрытие.
- Следите за тем, чтобы Ваши руки были сухими во время выключения прибора или отключения его от сети.
- При взаимодействии с прибором используйте кухонную прихватку, чтобы не обжечься.
- В целях предотвращения короткого замыкания системы не подключайте одновременно несколько приборов с высоким уровнем потребления

электроэнергии к одному источнику питания.

- В том случае, если длина кабеля недостаточна, можно использовать удлинитель. Удлинитель сначала подключается к прибору, после чего он подсоединяется к сети.
- Монтаж данного прибора не предусмотрен, так как он поставляется в состоянии готовом к эксплуатации.
- К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Реализация прибора должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством страны-участницы Таможенного Союза.

Внимание!

При работе прибора образуется горячий пар, который может послужить причиной ожогов.

Внимание!

При первом включении прибора возможно кратковременное появление слабого запаха горелого масла – удаляется имеющаяся на нагревательном элементе излишняя смазка.

Внимание!

Так как прибор остывает постепенно, не касайтесь рабочих поверхностей, беритесь только за ручку прибора.

Внимание!

При повреждении рабочей поверхности немедленно отключите прибор от сети, так как это может представлять угрозу поражения электрическим током.

Обзор деталей прибора

1. Крышка прибора
2. Индикатор включения прибора
3. Индикатор готовности
4. Нижняя часть корпуса прибора
5. Верхняя и нижняя нагревательная поверхность с антипригарным покрытием
6. Ручка с блокировочным замком



Перед первым использованием

RUS

- Удалите все упаковочные материалы с прибора.
- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Потяните блокировочный замок крышки (6) вверх и откройте прибор.
- Протрите антипригарное покрытие пластин влажной тканью или губкой, после чего протрите насухо.
- Нанесите небольшое количество растительного масла на антипригарное покрытие рабочих поверхностей и распределите его равномерно. Удалите излишки масла с рабочей поверхности бумажным полотенцем.
- Закройте прибор, включите его в сеть на 5-10 минут, после чего прибор готов к использованию.

Пользование прибором

- Перед использованием прибора, протрите нагревательные поверхности (5) прибора влажной тканью или губкой.
- Поместите прибор на ровную горизонтальную огнеупорную поверхность. Полностью размотайте шнур. Вставьте сетевую вилку в розетку с напряжением сети 220-240 В ~ 50/60 Гц, оснащенную защитным заземлением.
- При включении прибора в сеть, загорится индикатор включения прибора

(2) и индикатор готовности (3). Во время разогрева держите прибор в закрытом виде. Примерно через 2 или 3 минуты индикатор готовности (3) выключится, это означает, что температура для выпечки достигнута.

- Откройте блокировочный замок крышки (6) и поднимите крышку (1) вверх до тех пор, пока она не остановится в открытом положении. Положите в каждую форму для выпечки (5) сосиску или сардельку подходящего размера. Плавно опустите крышку (1) и закройте её, используя блокировочный замок (6).

Внимание!

Приблизительное время выпечки составляет 2-4 минуты. Время выпечки дело личного вкуса. Степень поджаривания зависит от времени выпекания, чем дольше, тем темнее будет корочка.

- Осторожно откройте блокировочный замок (6) и поднимите крышку (1) вверх. Готовые продукты вынимайте деревянной вилкой или лопаткой.
- После каждого приготовления, по потребности, слегка смажьте нагревательные поверхности (5) маслом. Это позволит впоследствии без труда отделить приготовленный продукт от нагревательной поверхности.
- Приготовленные таким образом сосиски готовы к употреблению.
- Также можно приготовить хот-доги, один из вариантов приготовления теста смотрите ниже.

Ингредиенты:

Тесто:

Мука пшеничная - 130 г

Мука кукурузная - 130 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1 столовая ложка

Соль - 1 чайная ложка

Паприка - 1 столовая ложка

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Молоко - 1/2 - 2/3 стакана

Сосиски: 14-18 шт. (зависит от их величины)

Способ приготовления:

Смешиваем сухие составляющие с предварительно слегка взбитым яйцом и постепенно вливаем молоко до достижения тестом консистенции негустой сметаны. Нагреваем прибор, вливаем в каждую ячейку по ~ 0,5 ст. л. теста, укладываем нанизанную на шпажку сосиску и заливаем таким же количеством теста. Закрываем и выпекаем до готовности.

Внимание!

Ни в коем случае не пользуйтесь острыми или режущими предметами, это может повредить антипригарное покрытие нагревательных поверхностей прибора.

Чистка и уход

- Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть перед чисткой.
- Чистить поверхность следует мягкой слегка влажной тряпкой.
- Никогда не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства, поскольку это может повредить покрытие пластин прибора.
- Во время чистки никогда не погружайте прибор и сетевой шнур в воду.
- После чистки дайте прибору высохнуть и уберите на хранение.

Хранение

- Отключите прибор от электросети.
- Сматывайте сетевой шнур свободными кольцами.
- Храните прибор в чистом, сухом месте, недоступном для детей.
- Для экономии места храните прибор в вертикальном положении.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Гарантийные обязательства

Срок гарантийного обслуживания прибора 1 год с момента его покупки.

Документом, подтверждающим срок гарантии, является кассовый чек.

Бесплатный ремонт или замена прибора (в случае невозможности ремонта) в период гарантийного обслуживания осуществляется при предъявлении кассового чека, гарантийного талона, выданных в месте покупки, и прибора в полной комплектации в оригинальной упаковке.

Дефекты принадлежностей не являются основанием для замены всего прибора. Разбитые и поломанные детали возмещаются только за дополнительную плату.

Изнашивающиеся и трущиеся детали, их чистка, техобслуживание и замена не подпадают под действие гарантии и производятся за отдельную плату.

Гарантия автоматически теряет свою силу при вскрытии / ремонте прибора посторонними лицами.

Ремонт по истечении срока гарантии

По окончании срока гарантийного обслуживания ремонт прибора

производится специалистами сервисных центров или мастерских за плату.

Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определенные директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Утилизация



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора - 3 года

Изготовитель: Хуайю Электрикал Эплайнс Груп Ко., Лтд.

Адрес: Оф.168 Хуан Ченг Донг Лу, Жоксинг таун, Циси, Нинбо, Китай



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Единая справочная служба: +7(495) 204-17-75

Изготовлено в КНР

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными.

Серийный номер представляет собой одиннадцати-значное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0920xxxxxx означает, что изделие было произведено в сентябре (девятый месяц) 2020 года.

RUS

**HOTTEK**

om ugeu go продукта

www.hottek.ru

Hot-dog maker HT-959-201

User Manual

Specifications

Model:

HT- 959-201

Power:

700 W

Voltage:

220-240 V

Frequency:

~ 50/60 Hz

Class of safety protection:

I

Dear customers!

ENG

Before using the appliance, please, read this User Manual carefully. It contains significant information concerning your personal safety, as well as recommendations how to use proper this appliance and to care for it.

Keep this User Manual, warranty card, cashier's receipt, as well as, if it is possible, the carton package and immediate package!

General safety instructions

- Read carefully this User Manual before using the appliance.
- Before plugging in, make sure that the voltage specified on the nameplate corresponds to the voltage in the electric power system.
- Use only original accessories.
- Always pull out the plug from the socket, if you are not going to use the appliance, if you want to install the component parts or to clean the appliance. Prior to this, the appliance must be disconnected from the power system. When you are pulling out the appliance from the electrical socket, do not pull on the cord, please, pull the plug.
- Never leave the appliance unattended. Always turn it off, even if you have to leave for a short time.
- For additional protection, it is useful to install add-on of safety disengage (ASD), with nominal current of reaction at 30mA, into bathroom power

supply chain. It is better to ask qualified help when installing this appliance.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) who have a physical, neurological or mental disabilities or a lack of experience and knowledge, except in cases when such persons have been supervised or briefed how to use the appliance by a person responsible for their safety.
- It is necessary to supervise the children in order to prevent their games with appliance.
- Keep the appliance and the cord away from heat, moisture, sharp edges, etc.
- Check regularly the cord and the appliance for damage. If there is any problem, do not use the appliance.
- The power line cord has not to be used as a handle to carry the appliance.
- Do not repair the appliance yourself. To repair and replace the faulty cord contact the service workshop.
- Don't submerge the appliance in water or any other liquid under any circumstances. However, if the appliance has fallen into water, unplug it immediately. Don't take out from the water under any circumstances the in-lane appliance.
- Do not use the appliance if your hands are wet or damp. Store the appliance in a dry place.
- The appliance is designed for domestic use and not industrial.
- Before using, make sure that your power system is protected from power surges.
- Do not use the appliance outdoor.

Special safety instructions

- Use the appliance only for its intended purpose as described in this user manual. Incorrect handling of the appliance can lead to its failure, cause harm to user or his property.
- Place the appliance on a flat and dry surface only. Do not place the appliance on a hot surface. Otherwise, use a heat-resistant mat to install it. Do not use a plastic grating, which is used for sinks, to install the appliance.
- Use the appliance in places with good ventilation. In order to prevent fire, never place the appliance near combustible objects (for example, curtains, wood, etc.).
- During operation, the appliance case becomes very hot, do not touch hot surfaces.
- Do not move the appliance during operation and when it is heated. Do not wrap the cord line around the appliance.

- Always remove the plug from electric outlet if you no longer use the appliance, if you want to install attachments, clean the appliance, and also in case of failure.
- Never use sharp objects to remove food from the appliance, this can lead to non-stick coating damage.
- Make sure that your hands are dry when you turn off or unplug the appliance from the electric outlet.
- When interacting with appliance, use a gripper to avoid burning your fingers.
- In order to prevent a system short circuit, do not simultaneously plug several appliances with a high level of electricity consumption in one power source.
- If the cable length is insufficient, you can use an extension cord. Firstly an extension cord should be connected to appliance, after which it should be plugged into electric outlet.
- Installation of this appliance is not provided, since it is delivered ready for service.
- The special transportation regulations do not apply to this appliance. When transporting the unit, use the original packaging. When transporting, avoid drops, shocks and other mechanical effects on the appliance, as well as direct influence of rain and aggressive medium.
- The appliance sale has to be carried out in accordance with the current legislation of the participating countries of the Customs Union.

ENG

Attention!

During appliance operation, hot steam is generated which can cause burns.

Attention!

When the appliance is turned on for the first time, a short-term smell of burnt oil can occur - it means that an excess lubricant available on the heating element is removed.

Attention!

As appliance cools down gradually, do not touch the working surfaces, grasp only the appliance handle.

Attention!

In case of work surface damage, immediately unplug the appliance from the electric outlet, as this may constitute a risk of electric shock.

Overview of the component parts

1. Upper Housing

2. Power Light
3. Ready Light
4. Bottom Housing
5. Non-stick Cooking Plates
6. Handle Lock

Before the first use

- Remove all the packing materials from appliance.
- Unwind the power cord in full.
- Pull the lid block lock (6) up and open the appliance.
- Wipe a non-stick coating of plates with a damp cloth or sponge and then wipe dry.
- Apply the small amount of vegetable oil on a non-stick coating of the working surfaces and distribute it evenly. Remove excess oil from the working surface with a paper towel.
- Close the appliance and plug it into electric outlet for 5-10 minutes, after what it is ready for use.

Using the appliance

- Before using the appliance, wipe the heating surfaces (5) of appliance with a damp cloth or sponge.
- Place the appliance on a flat horizontal fire-resistant surface. Unwind the cord in full. Plug in a pin plug into female socket with a voltage of 220-240V ~ 50/60Hz equipped with a protective earth.
- When the appliance is turned on, a power indicator of appliance (2) and ready indicator (3) lights up. During heating, keep the appliance closed. After about 2 or 3 minutes, ready indicator (3) lights off and this means that the baking temperature is reached.
- Open the lid block lock (6) and raise the lid (1) up until it stops in open position. Put a sausage of the appropriate size into each baking cup (5). Slightly lower down the lid (1) and close it by using a block lock (6).

ENG

Ingredients:

The dough:

Wheat flour-130 g

Corn flour-130 g

Egg - 1 PC.

Sugar - 1 tablespoon

Salt-1 teaspoon

Paprika - 1 tablespoon

Baking powder-1 teaspoon

Milk-1/2-2/3 Cup

Sausages: 14-18 PCs. (depends on their size)

Method of preparation:

Mix the dry ingredients with a pre-lightly beaten egg and gradually pour in the milk until the dough reaches the consistency of thin sour cream. Heat the device, pour ~ 0.5 tbsp of dough into each cell, put the sausage strung on a skewer and fill in the same amount of dough. Close and bake until ready.

Attention!

Do not use sharp or cutting objects at all, this can lead to hot-dog maker heating surfaces non-stick coating damage.

Cleaning and Maintenance

- Unplug the appliance and wait until it gets cold before cleaning.
- Clean the surface with a soft, dampish cloth.
- Never use abrasive detergents for appliance cleaning, as they can damage appliance plates coating.
- During cleaning, never immerse the appliance and power cord in water.
- After cleaning, allow the appliance to dry and put into storage.

Storing

- Unplug the appliance from the electric outlet.
- Wind off the power cord by loose rings.
- Store the appliance in a clean, dry childproof place.
- In order to save space, store the appliance in vertical position.
- Electrical equipment have to be stored in a dry place at ambient temperature no higher than plus 40 °C with a relative humidity of 70%, and the absence of dust, acid and other fumes in surrounding medium which affect adversely the materials of the electrical devices.

Warranty

The warranty period on the territory of the Russian Federation is 1 year.

In the event of a claim under warranty, present the unit in a complete package, with original packaging and cashier's receipt to the accredited service center. Free repair or replacement of the unit is impossible without the cashier's receipt.

Accessories defects are not the reason to replace the whole unit.

Defects in wear or friction parts, as well as cleaning, maintenance or replacement of the friction parts are not covered by the warranty.

Warranty is lost after the opening of the unit by unauthorized persons.

Repairs after the warranty period

After the expiry of the warranty period the repair of the appliance is made for payment by accredited service centers.

The appliance has passed all the required tests for compliance and safety, specified by the CE directives and GOST-R standards, and meets current high-tech safety standards.

Utilization



After the end of the service life do not discard the unit with household waste. Hand it at an official collection point for recycling. Doing it you will help protect the environment.

The manufacturer preserves the right to change the design and the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 3 years.

ENG



This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC).

The serial number is an eleven-digit number, the first four of which indicate the date of manufacture. For example, serial number 0920xxxxxxxx means that the appliance was manufactured in September (the ninth month of a year) 2020.

**HOTTEK***от идеи до продукта*

www.hottek.ru

HT-959-201 Хот-дог жасау аспапты

Қолдану жөніндегі нұсқаулық

Техникалық сипаттамалары

Моделі:	HT-959-201
Қуаты:	700 Вт
Кернеyi:	220-240 В
Жиілігі:	~ 50/60 Гц
Қорғай сыныбы:	I

Күрметті сатып алушылар!

KAZ

Құралды пайдаланбас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етуге бағытталған маңызды ақпараты бар және аталған құралды дұрыс пайдалану, сондай-ақ оның күтіміне байланысты ұсыныстар берілген осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Пайдалану туралы берілген нұсқаулықты, кепілдік қағазын, кассалық есепшотты, сондай-ақ, мүмкін болса, картон қорапшасын ішкі қантамасымен бірге сақтаңыз!

Техникалық қауіпсіздік туралы жалпы нұсқаулар

- Құралды пайдаланбас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құралды желіге қоспас бұрын құралдың жапсырмасындағы көрсетілген кернеу желідегі кернеуге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Тек қана түпнұсқалық құралдарды пайдаланыңыз.
- Аспапты пайдаланбасаңыз, жабдық бөліктерін орнатыңыз, аспапты тазартыңыз келсе, сондай-ақ кедергілер туындаста, әрдайым штекерді штепсельдік розеткадан шығарыңыз. Бұдан бұрын аспапты электр желісінен ажырату қажет. Электр аспапты электр розеткадан ажырату кезінде сымнан тартпай, шанышқыны ұстаңыз.
- Құралды ешқашан бақылаусыз қалдырманыңыз. Тіпті аз ғана мерзімге үзіліс жасасаңыз да, оны өшіріп отырыңыз.
- Қосымша қорғанысты қамтамасыз ету үшін ванна бөлмесінің қорек

желісіне номиналды іске қосылу тоғы 30 мА аспайтын қорғаныстық өшіру қондырығысын (ҚӨК) орнатқан жөн. Орнату кезінде маманның кеңесіне жүгіну керек.

- Осы құрал дene мүшелерінің, жуйке немесе психикалық кемістіктері бар немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған. Аталған құралды осындай кемістіктері бар тұлғалардың оларды тек бақылаш отырып немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғаның оларға тиесілі нұсқаулықтар беруімен пайдалануларына болады.
- Аталған құралмен балалардың ойнауына жол бермеу мақсатында оларды бақылауда ұстау керек.
- Құрал мен оның электр сымын жылу және ылғал көздерінен, өткір бұрыштардан және т.б. аулақ ұстаңыз.
- Электр сымдары мен құралдың зақымданбағанын тұрақты түрде тексеріп отырыңыз. Қандай да болмасын ақауды байқасаңыз, құралды пайдалануға болмайды.
- Электр желісіне қосатын сымды құралды алып жүретін тұтқа ретінде пайдалануға болмайды.
- Сымның ыстық беттерге тимегенін қадағалаңыз.
- Құралды өз бетінізben жөндеуге болмайды. Құралды жөндеу және ақаулы электр сымын ауыстыру үшін қызмет көрсету шеберханасына апарыңыз.
- Аспапты ешбір жағдайда суға немесе қандай да бір өзге сұйықтықтарға салуға болмайды. Егер қолдарыңыз ылғалды немесе су болса, аспапты қоспаңыз. Аспапты құрғақ жерде сақтаңыз.
- Құрал өндірістік мақсатта емес күнделікті пайдалану үшін жасалған.
- Пайдаланар алдында Сіздің тұтынатын электр жүйесінің кернеудің күрт азаю-көбейенен сақталғандығына көз жеткізіңіз.
- Құралды үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.

Қауіпсіздік техникасын сақтауға байланысты арнайы нұсқаулар

- Аспапты тек тікелей мақсатта және осы нұсқаулықта көрсетілген түрде пайдаланыңыз. Аспапты қате пайдалану оның бұзылуына, оған және қосалқы бөлшектерінің сынынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Аспапты тек қана тегіс және құрғақ жерге орналастырыңыз. Аспапты ыстық жерге қоймаңыз. Қажет болса, оны қоюға қызуға тәзімді кілемшені пайдаланыңыз. Ас үйдегі ыдыс және қолжұыштарда қолданылатын, пластмассадан жасалған төсөніштерді аспаптың астына қою үшін пайдаланбаңыз.
- Аспапты жақсы жеденетін жерлерде пайдаланыңыз. Өрт болмас үшін аспапты ешқашан да женіл тұтанатын (мысалы перделер, ағаш және т.б.) заттардың жаңына қоймаңыз.
- Жұмыс барысында аспаптың сырты қатты қызады, сол себепті қолыңызды

тигізіп алудан сақ болыңыз.

- Аспапты жұмыс істеп тұрғанда немесе өлі ыстық кезінде оның орнын ауыстырмаңыз. Электр сыммен аспапты айналдыра орамаңыз.
- Жұмыс істеп болсаңыз, жаңа қондырмаларды қосқыңыз, аспапты тазалағыңыз келсе немесе аспап бұзылып қалса, айырды розеткадан сұрып тастаңыз.
- Аспап ішінен тамақтың қалдығын алу үшін ешқашан өткір заттарды пайдаланбаңыз, бұл күйіп кетуден сақтайтын қабатты зақымдауы мүмкін.
- Аспапты іске қосу және желіден ажырату кезінде қолыныздың құрғақ болуына назар аударыңыз.
- Аспапты пайдалану барысында қолды қүйдіріп алмас үшін арнайы асүйлік қолғапты қолданыңыз.
- Қысқа мерзімдік түйікталуды болдырmas үшін бір қуат көзіне жоғары деңгейлі электр қуатын пайдаланатын бірнеше аспапты қоспаңыз.
- Кабельдің ұзындығы жеткіліксіз болса, ұзартқышты пайдалануға болады. Ұзартқыш алдымен аспапқа, содан кейін барып желіге қосылады.
- Осы аспап пайдалануға дайын күйінде жеткізілгесін, монтаждауды талап етпейді.
- Осы аспапқа арнайы тасымалдау ережелері қолданылмайды. Аспапты тасымалдау кезінде түпнұсқалық зауыт орамасын пайдаланыңыз. Тасымалдау кезінде аспаптың құлауын, соққы мен аспапқа түсетін басқа да механикалық әсерді, сондай-ақ атмосфералық жауын мен агрессивті орталардың тікелей әсерін болдырмау керек.
- Осы аспаптың сатылуы Кедендік Одақ мүшесі мемлекеттің қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілу тиіс.

Назар аударыңыз!

Жұмыс барысында аспаптан ыстық бу бөлінеді, ол қүйдіріп жіберуі мүмкін.

Назар аударыңыз!

Құралды алғаш рет іске қосқанда қысқа уақытқа қүйген май іісі шығуы мүмкін- бұл қыздыру тетіктеріндегі артық майдың жойылуын білдіреді.

Назар аударыңыз!

Аспап біртіндеп қана сұйытын болғандықтан, жұмыс беттеріне қолынызды тигізбей, аспаптың тек тұтқасынан ғана ұстаңыз.

Назар аударыңыз!

Құралдың сыртқы жұмыс қабаты зақымданса, құралды дереу желіден сұрып алыңыз, себебі бұл электр тогы соғу қаупін туғызуы мүмкін.

Аспаптың бөлшектерге шолу

1. Аспап қақпағы

2. Аспалты қосу индикаторы
3. Дайындық индикаторы
4. Аспалтың төменгі бөлігі
5. Үстіңгі және астыңғы қыздыру беті күйікке қарсы қабатымен
6. Оқшауландыру құлышы тұтқа

Алғаш пайдаланар алдында

- Құралдың барлық орама материалдарын алып тастаңыз.
- Желілік сымды түгелдей жазып тастаңыз.
- Аспалтың оқшауландыру құлышын (6) жоғары қарай тартып, аспалты ашыңыз.
- Тілімшелердің күйікке қарсы қабатын ылғалды матамен немесе ысқышпен сүртіп, содан кейін толық құргатып сүртіңіз.
- Өсімдік майының аз мөлшерін жұмыс беттерінің күйікке қарсы қабатына жағыңыз және оны бір қалыпты бөлініңіз. Жұмыс бетіндегі артық майды қағаз сұлгімен алып тастаңыз.
- Аспалты жауып, оны желіге 5-10 минутқа қосыңыз, осыдан кейін аспап қолдануға дайын.

Аспалты пайдалану

- Аспалты пайдалану алдында аспалтың қыздыру беттерін (5) ылғалды матамен немесе ысқышпен сүртіп шыбыңыз.
- Аспалты тегіс көлденен ыстыққа тәзімді жерге қойыңыз. Желілік сымды түгелдей жазып тастаңыз. Желі айырын қорғау жермесімен жабдықталған 220-240В, 50 Гц кернеу желісінің розеткасына қосыңыз.
- Аспалты желіге қосқан кезде аспалты қосу индикаторы (2) және дайындық индикаторы (3) жанады. Жылдыту кезінде құрылғыны жабық күде ұстаңыз. Шамамен 2 немесе 3 минуттан кейін дайындық индикаторы (3) өшеді, бұл пісіру температурасына жеткенін белдіреді.
- Қақпақтың оқшауландыру құлышын (6) ашып, қақпақ (1) ашиқ қалпында тоқталғанша, оны жоғары қарай көтеріңіз. Әр пісіру табағына (5) қолайлы мөлшердегі шұжықты салыңыз. Қақпақты жайлап түсіріңіз (1) және құлышптау құлпын (6) пайдаланып жабыңыз.

Назар аударыңыз!

Пісіру уақыты өз қалауынзыға байланысты (шамамен 2-4 минуттан). Шұжықты қуыру деңгейі пісіру уақытына байланысты болады. Пісіру уақыты неғұрлым ұзақ болса, шұжықтың сырты соғұрлым қаралуа болады.

- Оқшауландыру құлышын (6) абайлап ашып, қақпақты (1) жоғары қарай көтеріңіз. Шұжықты ды ағаш айырмен немесе күрекшемен шығарыңыз.
- Әр пісіруден кейін қажеттілік бойынша қыздыру беттерін (5) маймен немесе маргаринмен сәл жағыңыз. Кейін бұл шұжықты қыздыру бетінен

оңай алуға көмектеседі.

- Осылайша дайындалған шұжықтар жеуге дайын.
- Сондай-ақ, хот-догтарды дайындауға болады, қамырды дайындаудың бір нұсқасын төменде қараңыз.

Ингредиенттер:

Қамыр:

Бидай ұны-130 г

Жүгері ұны-130 г

Жұмыртқа - 1 дана.

Қант-1 ас қасық

Тұз-1 шай қасық

Паприка-1 ас қасық

Пісіру ұнтағы-1 шай қасық

Сүт-1/2-2/3 кесе

Шұжықтар: 14-18 дана. (олардың мөлшеріне байланысты)

Дайындау тәсілі:

Құрғак ингредиенттерді алдын-ала ұрып-соғылған жұмыртқамен арапастырып, қамырдың жұқа қаймақтың консистенциясына жеткенше біртіндеп сүт құйыңыз. Біз құрылғыны қыздырамыз, ер ұяшыққа ~ 0,5 ас қасық құйамыз. Л қамыр, шелекке салынған шұжықты салып, қамырдың бірдей мөлшерін толтырамыз. Жабамыз және жиһаздарға кішігірім жөндеулер.

Назар аударыңыз!

Ешбір жағдайда өткір немесе кесетін заттарды пайдаланбаңыз. Бұл аспаптың қыздыру беттерінің күйікке қарсы қабатын зақымдауы мүмкін.

Тазалау және күтім

- Аспапты электр желіден ажыратыңыз және оған тазалар алдында сұзып қойыңыз.
- Сыртын жұмсақ, аз ылғалданған шүберекпен тазалауға кеңес беріледі.
- Аспапты тазалау үшін ешқашан абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз, өйткені бұл аспап тілімшелерінің жабындарына зиян тигізуі мүмкін.
- Тазалау кезінде аспапты және желілік сымды ешқашан суға батырманыз.
- Тазалағаннан кейін аспапты кептіріп алып сақтауға алып қойыңыз.

Сақтау

- Аспапты электр желісінен ажыратып алыңыз.
- Желілік сымды бос шенберлермен ораңыз.

- Аспап пен керек-жарақтарды құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Орынды үнемдеу үшін аспапты тік күйде сақтаңыз.
- Электр аспаптары ауаның 40°C-тан аспайтын температура кезінде және салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан аспайтын, сондай-ақ қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына кері өсер ететін шан, қышқылдық және өзге булары жоқ жабық әрі құрғақ жайларда сақталады.

Кепілдік міндеттемелері

Құралға қызмет көрсетудің кепілдік мерзімі сатып алғынған күннен бастап 1 жылды құрайды.

Кепілдік мерзімді растайтын құжат кассалық есеп-шот болып табылады.

Тегін жөндеу немесе (жөндеу мүмкіндігі болмаған жағдайда) құралды ауыстыру кепілдік мерзім ішінде құрал сатылған жерде берілген кассалық есеп-шотты, кепілдік талоның және құралдың толық түпнұсқа қаптамасын көрсеткенде іске асырылады.

Қосалқы бөлшектердің ақаулары құралды толық ауыстыруға негіз бола алмайды. Сынып қалған немесе бұзылған қосалқы бөлшектердің орны тек қосымша ақыға толтырылады.

Тозатын және қажалатын бөлшектер, оларды тазалау, техникалық қызмет көрсету және ауыстыру кепілдік аясына енбейді және бөлек ақыға жасалады.

Кепілдік мерзімі өткеннен кейінгі жөндеу

Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейінгі құралды жөндеуді қызмет көрсету орталықтарының немесе шеберханалардың мамандары ақылы түрде іске асырады.

Құрал СЕ директивалары бекіткен және МЕМСТ-Р белгілеген стандарттарға және қауіпсіздікке сәйкестігі туралы барлық қажетті сынақтардан өтті және заманауи техникалық стандарттарға сай болып келеді.

Кәдеге жарату



Аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталған соң оны тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Бұдан әрі кәдеге жарату мақсатында оны мамандандырылған кәдеге жарату орнына апарыңыз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны қорғауға өз улесінізді қосасыз.

Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын-ла хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайады.

Құралдың жұмыс істеу мерзімі – 3 жыл

KAZ



Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген.

Алғашқы төрт саны өндіру күнін білдіретін сериялық нөмірі он бір таңбалы санды білдіреді. Мысалы, 0920xxxxxx сериялық нөмірі өнімнің 2020 жылдың қыркүйекте айында (тогызыншы ай) өндірілгенін білдіреді.

KAZ

Для заметок

KAZ



HOTTEK

от угу до прогулки

www.hottek.ru