



hottek

от идеи до продукта

www.hottek.ru



RUS

Выпрямитель HT-965-030

Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Модель:	HT-965-030
Мощность:	25 Вт
Напряжение:	110-240 В
Частота:	~ 50/60 Гц
Класс защиты	II

Уважаемые покупатели!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также даются рекомендации по правильному использованию данного прибора и ухода за ним.

Храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Общие указания по технике безопасности

- Внимательно прочтите инструкцию, прежде чем пользоваться прибором.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике, соответствует напряжению в сети.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты. При установке следует обратиться за консультацией к специалисту.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Всегда выключайте его, даже если Вы вынуждены прерваться только на короткое время.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Держите прибор и шнур вдали от источников тепла, влаги, острых кромок и т.п.
- Регулярно проверяйте шнур и сам прибор на наличие повреждений. При обнаружении любых неполадок не пользуйтесь прибором.
- Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения прибора.

- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта прибора и замены неисправного шнура обращайтесь в сервисную мастерскую.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости. Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные.
- Храните прибор в сухом месте.
- Прибор предназначен для бытового, а не промышленного использования.
- Перед началом использования, убедитесь, что Ваша система электропитания защищена от перепадов напряжения.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.

Специальные указания по технике безопасности

- Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор для выпрямления мокрых волос или синтетических париков.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей и другими частями тела.
- Не ставьте прибор во время работы на чувствительные к теплу поверхности, мягкую поверхность (на кровать или диван) и не накрывайте его.
- При эксплуатации прибора рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен: соприкасаться с горячими предметами, протягиваться через острые кромки, использоваться в качестве ручки для ношения прибора.
- Прежде чем убрать прибор на хранение, обязательно дайте ему остыть и никогда не обматывайте вокруг него сетевой шнур.
- Монтаж данного прибора не предусмотрен, так как он поставляется в состоянии готовом к эксплуатации.
- К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Реализация прибора должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством страны-участницы Таможенного Союза.

Внимание! При первом включении прибора возможно кратковременное появление слабого запаха горелого масла – удаляется имеющаяся на нагревательном элементе излишняя смазка.

Внимание! При повреждении рабочей поверхности немедленно отключите прибор от сети, так как это может представлять угрозу поражения электрическим током.

Внимание! Так как прибор остывает постепенно, не касайтесь рабочих поверхностей, беритесь только за ручку прибора.

Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, душей, бассейнов или других емкостей с водой.

Обзор деталей прибора



1. Рабочие пластины
2. Переключатель включения/выключения «On/Off»
3. Световой индикатор
4. Сетевой шнур

Перед первым использованием

- Перед первым использованием прибора удалите все упаковочные материалы (наклейки, этикетки, пакеты ит.д.).

Пользование прибором

- Убедитесь, что Ваши волосы и руки хорошо высушены.
- Извлеките выпрямитель для волос из упаковки и полностью размотайте сетевой шнур.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку (110-240В).
- Для включения выпрямителя переведите переключатель включения/выключения «On/Off» (2) в положение «On». При этом загорится световой индикатор (3) и начнется нагрев пластин.

- Дождитесь нагрева рабочих пластин (1) до рабочей температуры. Приблизительно 5 минут.
- Выполните выпрямление волос.
- По завершении процедуры выпрямления волос переведите переключатель включения/выключения «On/Off» (2) в положение «Off», световой индикатор (3) погаснет.
- По окончании работы выключите прибор и выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.

Выпрямление волос

- Вымойте и высушите волосы.
- Чтобы волосы не подвергались воздействию высоких температур, нанесите на них термозащитное средство.
- Подготовьте прибор к работе как описано в разделе «Пользование прибором».
- Разделите волосы на пряди шириной не более 4-5 сантиметров. Помните - чем уже прядь, тем более стойким будет результат. Выпрямление следует начинать с затылочной части головы.
- Расположите пластины прибора как можно ближе к корням волос. Проведите выпрямителем вниз, по всей длине волос. Для получения качественного выпрямления рекомендуется проводить процедуру без спешки.
- После завершения выпрямления, рекомендуется зафиксировать причёску укладочными средствами.

RUS

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Запрещается погружать корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Протирайте внешнюю поверхность корпуса и рабочие пластины мягкой влажной тканью.
- Запрещается использовать для чистки прибора абразивные моющие средства и растворители.

Хранение

- Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть и убедитесь, что его корпус чистый и сухой.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора, так как это может привести к повреждению шнура.

- Храните прибор в сухом прохладном месте, не доступном для детей.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Гарантийные обязательства

Срок гарантийного обслуживания прибора 1 год с момента его покупки.

Документом, подтверждающим срок гарантии, является кассовый чек.

Бесплатный ремонт или замена прибора (в случае невозможности ремонта) в период гарантийного обслуживания осуществляется при предъявлении кассового чека, гарантийного талона, выданных в месте покупки, и прибора в полной комплектации в оригинальной упаковке.

Дефекты принадлежностей не являются основанием для замены всего прибора. Разбитые и поломанные детали возмещаются только за дополнительную плату.

Изнашиваемые и трущиеся детали, их чистка, техобслуживание и замена не подпадают под действие гарантии и производятся за отдельную плату.

Гарантия автоматически теряет свою силу при вскрытии / ремонте прибора посторонними лицами.

Ремонт по истечении срока гарантии

По окончании срока гарантийного обслуживания ремонт прибора производится специалистами сервисных центров или мастерских за плату.

Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определенные директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Утилизация



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора - 2 года

Изготовитель: Кейон Трейд Компани Лимитед

Адрес: Оф.107 Чанг Чун, Иу, Чжэцзян, Китай



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Единая справочная служба: +7(495) 204-17-75

Изготовлено в КНР

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными.

Серийный номер представляет собой одиннадцати-значное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0119xxxxxx означает, что изделие было произведено в январе (первый месяц) 2019 года.

RUS



Hair straightener HT-965-030

User Manual

Specifications

Model:	HT-965-030
Power:	25 W
Voltage:	110-240 V
Frequency:	~ 50/60 Hz
Class of safety protection:	II

Dear customers!

ENG

Before using the appliance, please, read this User Manual carefully. It contains significant information concerning your personal safety, as well as recommendations how to use proper this appliance and to care for it.

Keep this User Manual, warranty card, cashier's receipt, as well as, if it is possible, the carton package and immediate package!

General safety instructions

- Read carefully this User Manual before using the appliance.
- Before plugging in, make sure that the voltage specified on the nameplate corresponds to the voltage in the electric power system.
- Always pull out the plug from the socket, if you are not going to use the appliance, if you want to install the component parts or to clean the appliance. Prior to this, the appliance must be disconnected from the power system. When you are pulling out the appliance from the electrical socket, do not pull on the cord, please, pull the plug.
- For additional protection, it is useful to install add-on of safety disengage (ASD), with nominal current of reaction at 30mA, into bathroom power supply chain. It is better to ask qualified help when installing this appliance.
- Never leave the appliance unattended. Always turn it off, even if you have to leave for a short time.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) who have a physical, neurological or mental disabilities or a lack of experience and knowledge, except in cases when such persons have been supervised or briefed how to use the appliance by a person responsible for their safety.
- It is necessary to supervise the children in order to prevent their games with appliance.
- Keep the appliance and the cord away from heat, moisture, sharp edges, etc.
- Check regularly the cord and the appliance for damage. If there is any problem, do not use the appliance.
- The power line cord has not to be used as a handle to carry the appliance.
- Do not repair the appliance yourself. To repair and replace the faulty cord contact the service workshop.
- Never put hair dryer and cord into water or other liquid. Don't touch hair dryer with wet or sweaty hands. If hair dryer fell into the water, unplug the device immediately. Never try to pull working hair dryer out of the water.
- The appliance is designed for domestic use and not industrial.
- Before using, make sure that your power system is protected from power surges.
- Do not use the appliance outdoor.

Special safety instructions

- Appliance should not be operating in places, where aerosols are being sprayed, or flammable liquids are used.
- Do not use the appliance for styling of artificial hair and wigs.
- Avoid contacts between hot appliance surfaces and your neck, face or other body parts.
- Do not put working appliance on heat-sensitive surfaces, soft surfaces (such as bed or sofa) and do not cover it.
- When using the appliance, it is recommended to unwind the cord at full length.
- Cord must not: be intertwined with hot objects; come into contact with sharp edges; be used as a handle for handling the device.
- Before leaving the appliance for storage, cool it down and never encircle the cord around it.
- Installation of this appliance is not provided, since it is delivered ready for service.
- The special transportation regulations do not apply to this appliance. When transporting the unit, use the original packaging. When transporting, avoid drops, shocks and other mechanical effects on the appliance, as well as

direct influence of rain and aggressive medium.

- The appliance sale has to be carried out in accordance with the current legislation of the participating countries of the Customs Union.

Caution! When turning on for the first time, there is a possibility of burning oil smell appearing. This is normal, it is a sign of excess lubricant disappearance from heating element.

Caution! If working surface gets damaged, immediately unplug the device, because such situation presents electricity shock hazard.

Caution! Because this device cools down gradually, do not touch the working surfaces and take it only by the appliance handle.

Caution! Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Overview of the component parts

1. Working plates
2. On/Off switch
3. LED power indicator
4. Swivel power cord

Before first use

- Remove all packaging materials (stickers, labels, packages, etc.) prior to first use.

How to use

- Make sure that your hair and hands are dry.
- Completely unwind the cord and plug it into the socket with 110-240 V ~ 50/60 Hz.
- Slide the On/Off switch (2) from «Off» to «On», and led turns (3) lighting always.
- After approx. five minutes, the appliance is ready to use.
- Proceed with hair styling.
- After the procedure hair straightening slide the On/Off switch (2) from «On» to «Off», indicator light (3) will go out.
- After completion of all tasks, turn off the appliance and unplug it, let it cool down.

Hair styling

- Wash your hair and dry them.

- To keep your hair away from high temperatures, treat them with thermal protective aid.
- Take a strand of hair and pull it carefully downwards until it is taut. The remaining hair should be put up or fixed in place. Before the halves are pressed together for approx. 5 seconds, we recommend that you ensure that the hair is positioned correctly. Always begin at the base of the hair and move the device in the direction of the hair tip. In order to produce a uniform appearance it is important that the next strands fall in one line. To ensure that the waves are retained for a prolonged period we recommend that you use only a coarse comb or your fingers.
- Repeat this procedure if necessary, until the desired result is achieved. Secure your hair with styling products.

Cleaning and Maintenance

- Unplug and cool down the appliance before cleaning.
- Never put hair dryer and cord into water or other liquid. Clean the casing and plates with a soft, damp cloth, without any additional cleaning agents.
- It is forbidden to use abrasive detergents and solvents for appliance cleaning.

Storing

- Before putting the appliance away for storage, it is necessary to cool it down and make sure that its body is clean and dry.
- Never wrap the cord around the unit. This could cause the cord to wear prematurely and break.
- Keep this appliance in a dry, cool place, which is inaccessible to children.
- Electrical equipment have to be stored in a dry place at ambient temperature no higher than plus 40 °C with a relative humidity of 70%, and the absence of dust, acid and other fumes in surrounding medium which affect adversely the materials of the electrical devices.

Warranty

The warranty period on the territory of the Russian Federation is 1 year.

In the event of a claim under warranty, present the unit in a complete package, with original packaging and cashier's receipt to the accredited service center. Free repair or replacement of the unit is impossible without the cashier's receipt.

Accessories defects are not the reason to replace the whole unit.

Defects in wear or friction parts, as well as cleaning, maintenance or replacement of the friction parts are not covered by the warranty.

Warranty is lost after the opening of the unit by unauthorized persons.

Repairs after the warranty period

After the expiry of the warranty period the repair of the appliance is made for payment by accredited service centers.

The appliance has passed all the required tests for compliance and safety, specified by the CE directives and GOST-R standards, and meets current high-tech safety standards.

Utilization



After the end of the service life do not discard the unit with household waste. Hand it at an official collection point for recycling. Doing it you will help protect the environment.

The manufacturer preserves the right to change the design and the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 2 years.



This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC).

The serial number is an eleven-digit number, the first four of which indicate the date of manufacture. For example, serial number 0119xxxxxx means that the appliance was manufactured in January (the first month of a year) 2019.



HT-965-030 Шаш түзеткіш

Қолдану жөніндегі нұсқаулық

Техникалық сипаттамалары

Моделі:	HT-965-030
Қуаты:	25 Вт
Кернеуі:	110-240 В
Жиілігі:	~ 50/60 Гц
Қорғау сыныбы:	II

Құрметті сатып алушылар!

Құралды пайдаланбас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етуге бағытталған маңызды ақпараты бар және аталған құралды дұрыс пайдалану, сондай-ақ оның күтіміне байланысты ұсыныстар берілген осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Пайдалану туралы берілген нұсқаулықты, кепілдік қағазын, кассалық есеп-шотты, сондай-ақ, мүмкін болса, картон қорапшасын ішкі қаптамасымен бірге сақтаңыз!

Техникалық қауіпсіздік туралы жалпы нұсқаулар

- Құралды пайдаланбас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құралды желіге қоспас бұрын құралдың жапсырмасындағы көрсетілген кернеу желідегі кернеуге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты пайдаланбасаңыз, жабдық бөліктерін орнатқыңыз, аспапты тазартқыңыз келсе, сондай-ақ кедергілер туындаса, әрдайым штекерді штепсельдік розеткадан шығарыңыз. Бұдан бұрын аспапты электр желісінен ажырату қажет. Электр аспапты электр розеткадан ажырату кезінде сымнан тартпай, шанышқыны ұстаңыз.
- Құралды ешқашан бақылаусыз қалдырмаңыз. Тіпті аз ғана мерзімге үзіліс жасасаңыз да, оны өшіріп отырыңыз.
- Осы құрал дене мүшелерінің, жүйке немесе психикалық кемістіктері бар немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (балаларды

қоса алғанда) пайдалануына арналмаған. Аталған құралды осындай кемістіктері бар тұлғалардың оларды тек бақылап отырып немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғаның оларға тиесілі нұсқаулықтар беруімен пайдалануларына болады.

- Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн.
- Аталған құралмен балалардың ойнауына жол бермеу мақсатында оларды бақылауда ұстау керек.
- Құрал мен оның электр сымын жылу және ылғал көздерінен, өткір бұрыштардан және т.б. аулақ ұстаңыз.
- Электр сымдары мен құралдың зақымданбағанын тұрақты түрде тексеріп отырыңыз. Қандай да болмасын ақауды байқасаңыз, құралды пайдалануға болмайды.
- Электр желісіне қосатын сымды құралды алып жүретін тұтқа ретінде пайдалануға болмайды.
- Сымның ыстық беттерге тимегенін қадағалаңыз.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Құралды жөндеу және ақаулы электр сымын ауыстыру үшін қызмет көрсету шеберханасына апарыңыз.
- Аспапты ешбір жағдайда суға немесе қандай да бір өзге сұйықтықтарға салуға болмайды. Егер қолдарыңыз ылғалды немесе су болса, аспапты қоспаңыз. Аспапты құрғақ жерде сақтаңыз.
- Құрал мен электр сымын ешқашан да суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Құралды су немесе ылғалды қолыңызбен ұстамаңыз. Ал құрал суға түсіп кететін болса, дереу айырын розеткадан суырып алыңыз. Ешбір жағдайда да токқа қосылған құралды судан алып шығаруға тырыспаңыз.
- Құралды аэрозоль шашылатын немесе тұтанғыш сұйықтықтар шашылатын жерлерде іске қоспаңыз.
- Құралды өндірістік мақсатта емес күнделікті пайдалану үшін жасалған.
- Пайдаланар алдында Сіздің тұтынатын электр жүйесінің көрнеудің күрт азаю-көбеюнен сақталғандығына көз жеткізіңіз.
- Құралды мата, киім-кешек бұйымдары мен үй жануарларын кептіру үшін пайдаланбаңыз.
- Құралды үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.

Қауіпсіздік техникасын сақтауға байланысты арнайы нұсқаулар

- Құралды аэрозоль немесе тұтанғыш сұйықтықтар шашылатын
- жерлерде іске қоспаңыз.
- Құралды дымқыл шашты немесе синтетикалық жасанды париктерді түзету үшін пайдаланбаңыз.
- Құралдың ыстық беттерінің бетіңізге, мойыныңызға және денеңіздің
- басқа жерлеріне тиіп кетуінен байқам болыңыз.
- Жұмыс барысында құралды жұмсақ және қызуға сезімтал жерлерге
- (керует немесе диванның үстіне) қоймаңыз және үстін жаппаңыз.
- Жұмыс істеп тұрғанда стайлер қатты қызады. Күйіп қалмас үшін абай
- болыңыз.
- Жазатайым оқиғаны болдырмас үшін тоққа қосылған стайлерге жақын
- жерде шашқыстырғыштардың, түйреуіштердің және т.б. болмауын
- қадағалаңыз.
- Осы аспап пайдалануға дайын күйінде жеткізілгесін, монтаждауды талап етпейді.
- Осы аспапқа арнайы тасымалдау ережелері қолданылмайды. Аспапты тасымалдау кезінде түпнұсқалық зауыт орамасын пайдаланыңыз. Тасымалдау кезінде аспаптың құлауын, соққы мен аспапқа түсетін басқа да механикалық әсерді, сондай-ақ атмосфералық жауын мен агрессивті орталардың тікелей әсерін болдырмау керек.
- Осы аспаптың сатылуы Кедендік Одақ мүшесі мемлекетінің қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілу тиіс.

KAZ

Назар аударыңыз! Құралды алғаш рет іске қосқанда қысқа уақытқа күйген май иісі шығуы мүмкін- бұл қыздыру тетіктеріндегі артық майдың жойылуын білдіреді.

Назар аударыңыз! Құралдың сыртқы жұмыс қабаты зақымданса, құралды дереу желіден суырып алыңыз, себебі бұл электр тогы соғу қаупін туғызуы мүмкін.

Назар аударыңыз! Құрал біртіндеп суып қалатын болғандықтан оның бетіне қолыңызды тигізбей, құралды тек тұтқасынан ұстаңыз.

Бөлшектерге шолу

1. Жұмыс пластиналар
2. «On/Off» Қосу/ Өшіру ауыстырып-қосқышы
3. Жарық айқындағышы
4. Желілік сым

Алғаш пайдаланар алдында

- Құралды пайдаланбас бұрын барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз.

Құралды пайдалану

- Шаш түзеткішті қорабынан шығарып, электр сымын толығымен жазып алыңыз.
- Электр сым айырын розеткаға (110-240В) қосыңыз.
- Шаш түзеткішті іске қосу үшін (2) «On/Off» қосу / сөндіру батырмасын басып. Сол кезде (3) жарық айқындағышы жанып.
- Қызмет тілімшелерінің (1) жұмыс температураға дейін қызуын күтіңіз. Шамамен 5 минут.
- Шашыңызды түзетуге кірісіңіз.
- Шаш түзету рәсімі аяқталғаннан соң тетігін (2) «On/Off» айырғыш/ қосқыш тетігін басыңыз, жарық айқындағышы (3) жарығы өшеді.

Шашты түзете жатқызу

- Шашыңызды жуып, кептіріңіз
- Шашыңызды аса жоғары температура әсерінен сақтау үшін термоқорғаныш заттарын пайдаланыңыз.
- Құралды «құралды пайдалану» тармағында суреттелгендей жұмысқа дайындаңыз.
- Шашыңызды ені 4-5 сантиметрден аспайтын көлемде бөліңіз. Есіңізде болсын: шаш қалыңдығы еңсіз болған сайын, нәтижесі де жақсы болады. Шаш жатқызуды басыңыздың желке тұсынан бастау қажет.
- Құралдың тіліктерін шаш түбіріне барынша жақын орналастырыңыз. Құралды шашты бойлай, төмен қарай жүргізіңіз. Шаштың сапалы жатуы үшін осы қимылды асықпай жүргізген дұрыс.
- Шаш жатқызу аяқталғаннан соң шаштың қалпын бекіткіш заттарды пайдаланған дұрыс.

Тазалау және күту

- Тазалар алдында әдайым айырды розеткадан суырып алыңыз.
- Стайлерді ешқашан суға батырмаңыз.
- Стайлерге шаң мен май тамшыларының тиуіне жол бермеңіз.
- Қажет болған жағдайда, стайлерді сәл ғана ылғалды матамен,
- сабынды қоспаларсыз сүртіп, сосын әбден құрғатыңыз.

Сақтау

- Құралды сақтауға алып қою үшін оны әбден суыту қажет, сондай-ақ құралдың таза әрі құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Құралды құрғақ қоңырсалқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Электр аспаптары ауаның 40°C-тан аспайтын температура кезінде және салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан аспайтын, сондай-ақ қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына кері әсер ететін шаң, қышқылдық және өзге булары жоқ жабық әрі құрғақ жайларда сақталады.

Кепілдік міндеттемелері

Құралға қызмет көрсетудің кепілдік мерзімі сатып алынған күннен бастап 1 жылды

құрайды.

Кепілдік мерзімді растайтын құжат кассалық есеп-шот болып табылады.

Тегін жөндеу немесе (жөндеу мүмкіндігі болмаған жағдайда) құралды ауыстыру кепілдік мерзім ішінде құрал сатылған жерде берілген кассалық есеп-шотты, кепілдік талонын және құралдың толық түпнұсқа қаптамасын көрсеткенде іске асырылады.

Қосалқы бөлшектердің ақаулары құралды толық ауыстыруға негіз бола алмайды. Сынып қалған немесе бұзылған қосалқы бөлшектердің орны тек қосымша ақыға толтырылады.

Тозатын және қажалатын бөлшектер, оларды тазалау, техникалық қызмет көрсету және ауыстыру кепілдік аясына енбейді және бөлек ақыға жасалады.

Кепілдік мерзімі өткеннен кейінгі жөндеу

Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейінгі құралды жөндеуді қызмет көрсету орталықтарының немесе шеберханалардың мамандары ақылы түрде іске асырады.

Құрал CE директивалары бекіткен және MEMCT-P белгілеген стандарттарға және қауіпсіздікке сәйкестігі туралы барлық қажетті сынақтардан өтті және заманауи техникалық стандарттарға сай болып келеді.

Кәдеге жарату



Аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталған соң оны тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Бұдан әрі кәдеге жарату мақсатында оны мамандандырылған кәдеге жарату орнына апарыңыз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны қорғауға өз үлесіңізді қосасыз.

Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын-ла хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды.

Құралдың жұмыс істеу мерзімі – 2 жыл



Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген.

Алғашқы төрт саны өндіру күнін білдіретін сериялық нөмірі он бір таңбалы санды білдіреді. Мысалы, 0119xxxxxxx сериялық нөмірі өнімнің 2019 жылдың қаңтар айында (он бірінші ай) өндірілгенін білдіреді.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Hottek

от идеи до проекта

www.hottek.ru